Meetgereedschap uitlijnhulpmiddel voor nokkenas lager deksel voor Audi, Porsche VW 3.0L TDI Gen.2 zoals T40311

Productcode: TM123365
Beschikbaarheid: Niet op voorraad

Prijs: 45,00 €

Omschrijving
Speciaal gereedschap voor het uitlijnen van de nokkenassen en de lagerbruggen bij 3.0L V6 TDI-motoren van generatie 2.

Om schade aan de nokkenassen, lagers en daarmee de cilinderkop te voorkomen, is dit speciale gereedschap (zoals T40311) absoluut noodzakelijk voor de correcte montage van de nokkenassen in de cilinderkop.

Uitlijning :

De centreerpen (zoals T40311/1) wordt in het betreffende schroefdraadgat ter hoogte van cilinder 2 of cilinder 5 geschroefd. Vervolgens wordt het uitlijngereedschap op de bolvormige steunpunten van de spanbeugels geplaatst.

Geschikt voor de volgende motortypes :

VW, Audi :

CASA, CASD, CCMA, CCWA, CDTA, CDTB, CDTC, CDUC, CDUD, CGQB, CJGA, CJGC, CJGD, CJMA, CJGC, CKVB, CKVC, CKVD, CLAA, CLAB, CTCB, CLZB, CMHA, CNRB, CPNB, CRCA, CRCD, CRTF, CTBA, CTBB, CTBC, CTBD, CTCB, CTCC, CVUA, CVUB, CVUC, CVVA, CVWA, CZVB, CZVC, CZVD, DEHA

Porsche :

M05.9E, MCN.RB, MCR.C, MCR.CA, MCR.CB, MCR.CC, MCT.BA, MCT.BB, MCT.BC, MCV.VB, MCV.VC, MCW.JA

Te gebruiken zoals VAG : T40311

Aanhaalmomenten :

De lagerdeksels kunnen in de volgende volgorde worden vastgezet :

(Referentie: Audi A4 8K 3.0 TDI, motortype CLAB)

Eerste stap: met de hand tot aanligging vastzetten

Tweede stap: 9 Nm

Volgorde: 2e, 3e, 1e, 4e lagerbrug, telkens eerst het middelste, dan buitenste en dan binnenste lager vastzetten, daarna de volgende lagerbrug.

LET OP :

Gevaar voor beschadiging van kleppen en zuigerbodems na werkzaamheden aan de klepbediening.

De hydraulische klepstoters moeten zich kunnen zetten. De motor mag daarom gedurende ca. 30 minuten na het inbouwen van de nokkenassen niet worden gestart.

Product galerij